

POS	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
01	CAVO MASSA	EARTH CABLE
02	CORNICE	FRAME
03	PANNELLO ALETTATO	FINNED PANEL
04	MANICO	HANDLE
05	SUPPORTO MANICO	HANDLE SUPPORT
06	MOTORIDUTTORE SINISTRO	LEFT WIRE FEED MOTOR
07	LATERALE FISSO SINISTRO	FIXED LEFT SIDE PANEL
08	LATERALE ANTERIORE SINISTRO	FRONT LEFT SIDE PANEL
09	CERNIERA	HINGE
10	LATERALE MOBILE	HINGED SIDE PANEL
11	LATERALE POSTERIORE SINISTRO	BACK FIXED LEFT SIDE PANEL
12	MANOPOLA	KNOB
13	PROTEZIONE	PROTECTION
14	TAPPO	CAP
15	GHIERA	RING NUT
16	CORPO ADATTATORE	ADAPTOR BODY
17	PRESA	SOCKET
18	COMMUTATORE	SWITCH
19	PANNELLO ANTERIORE	FRONT PANEL
20	CIRCUITO CONTROLLO MOTORE	MOTOR CONTROL CIRCUIT
21	CHIUSURA	CLOSING
22	ROSETTA	WASHER
23	CHIUSURA	CLOSING
24	PULSANTE DI SICUREZZA	SECURITY SWITCH
25	CONNESSIONE PUSH PULL	PUSH-PULL CONNECTION
26	PROTEZIONE ESTERNA	EXTERNAL PROTECTION
27	CIRCUITO DI CONTROLLO	CONTROL CIRCUIT
28	SUPPORTO BOBINA	COIL SUPPORT
29	PIANO INTERMEDIO SINISTRO	LEFT INSIDE BAFFLE
30	RINFORZO	REINFORCEMENT
31	PIANO INTERMEDIO DESTRO	RIGHT INSIDE BAFFLE
32	INTERRUTTORE	SWITCH
33	SUPPORTO INTERRUTTORE	SUPPORT SWITCH
34	MANOPOLA ROSSA	RED KNOB
35	CAVO RETE	POWER CORD
36	PROTEZIONE	PROTECTION
37	PRESSACAVO	STRAIN RELIEF
38	ELETTROVALVOLA	SOLENOID VALVE
39	RACCORDO	FITTING
40	RACCORDO	FITTING
41	PANNELLO POSTERIORE	BACK PANEL

POS	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
43	MOTOVENTOLA	MOTOR WITH FAN
44	SUPPORTO MOTOVENTOLA	MOTOR WITH FAN SUPPORT
45	CIRCUITO	CIRCUIT
46	COPERTURA	COVER
47	CIRCUITO DI POTENZA	POWER CIRCUIT
48	ISOLAMENTO	INSULATION
49	PIANO INTERMEDIO INFERIORE	LOWER INSIDE BAFFLE
50	PROTEZIONE ANTERIORE	FRONT PROTECTION
51	PROTEZIONE ANTERIORE MOBILE	MOBILE FRONT PROTECTION
52	DISTANZIALE MOTORE SUPERIORE	SPACER UPPER MOTOR
53	DISTANZIALE MOTORE INFERIORE	SPACER LOWER MOTOR
54	COPERTURA DI PROTEZIONE	PROTECTION COVER
55	MOTORIDUTTORE DESTRO	RIGHT WIRE FEED MOTOR
56	FONDO	BOTTOM
57	SUPPORTO	SUPPORT
58	LATERALE ANTERIORE DESTRO	FRONT RIGHT SIDE PANEL
59	LATERALE POSTERIORE DESTRO	BACK RIGHT SIDE PANEL
60	LATERALE FISSO DESTRO	FIXED RIGHT SIDE PANEL
61	SUPPORTO TORCIA	TORCH SUPPORT
62	APPOGGIO BOMBOLA	GAS CYLINDER SUPPORT
63	APPOGGIO BOMBOLA	GAS CYLINDER SUPPORT
64	CINGHIA	BELT
65	SUPPORTO CAVI	CABLES SUPPORT
66	SUPPORTO BOMBOLA	GAS CYLINDER SUPPORT
67	SUPPORTO	SUPPORT
68	FONDO	BOTTOM
69	SUPPORTO RUOTE	WHEELS BRACKET
70	RUOTA PIROETTANTE	SWIVELING WHEEL
71	SUPPORTO ASSALE	AXLE SUPPORT
72	ASSALE	AXLE
73	RUOTA FISSA	FIXED WHEEL
74	TAPPO	CAP
75	COPERCHIO	COVER
76	PANNELLO CHIUSURA	CLOSING PANEL
77	DISTANZIALE BOBINA	SPACER
78	PIANO INTERMEDIO	INSIDE BAFFLE
79	TAPPO CHIUSURA	CLOSING CAP
80	GOLFARA	EYEBOLT
81	GOLFARA	EYEBOLT

La richiesta di pezzi di ricambio deve indicare sempre: numero di articolo, matricola e data di acquisto della macchina, posizione e quantità del ricambio.

When ordering spare parts please always state the machine item and serial number and its purchase data, the spare part position and the quantity.

